

TAXiTRONiC- Norbert Pahlow GmbH

APALIOLine

Krosshoff 12
D-26160 Elmendorf
APALIO@T-Online.de

APALIOLine InfrarotSitzkontakte

Einbauanleitung Mercedes W 210

Montageanleitung

Beispielmontageanweisung DB 210 / E-Modelle - Limousine und Kombifahrzeuge

Steuergerät: Zur Montage des Steuergerätes werden innenseitig die 6 Schrauben des Handschuhfaches auf der Beifahrerseite gelöst und das Handschuhfach ausgebaut.

Unter dem Handschuhfach ergibt sich eine ideale Möglichkeit das Steuergerät zu platzieren, indem der Filzstreifen entnommen wird. Alle Sensorenleitungen werden zu diesem Platz geführt. Das Steuergerät wird an die Klemmen 15 und 31 angeschlossen. Der Ausgang des Steuergerätes wird mit dem Taxametereingang verbunden.

Sender vorne links

Beifahrersitz: Seitenansicht Mittelkonsole



Montage Sender vorne

Der Sender 1 für den Beifahrersitz vorne wird in der Griffschale der Mittelkonsole montiert. Hierzu wird ein 8 mm Loch gebohrt und die Sender LED in dem Loch verschraubt. Das Kabel wird in der Konsole zum Steuergerät hinter dem Handschuhfach bzw. Beifahrerairbag gelegt.

Auf die exakte Position wie abgebildet ist dabei zu achten.

Montageanleitung – Sensoren

Empfänger vorne rechts

Empfänger Beifahrersitz: (Ansicht Türverkleidung)



Montage Empfänger vorne

Der Empfänger für die Beifahrerseite wird an der Beifahrertür gemäß obiger Skizze hinter der Armlehne angebracht. Ein 14 mm Loch hinter der Armlehne dient zur Durchführung des Sensorenkabels.

Nachdem an der ausgebauten Türverkleidung der Sensor befestigt wurde, wird das Zuleitungskabel in der Tür möglichst so geführt, dass es durch die Mechanik des Scheibenhebers nicht zerstört werden kann.

Es wird dann durch die Gummidurchführung zwischen Tür und Fahrzeugchassis gelegt. So ist man dann auch problemlos mit dem Kabel hinter dem Armaturenbrett. Die Türverkleidung wird nun wieder montiert.

TAXiTRONiC- Norbert Pahlow GmbH

APALIOLine

Krosshoff 12
D-26160 Elmendorf
APALIO@T-Online.de

Montageanleitung – Sensoren

Montage der Lichtschranke für die hintere Sitzbank:



Montage Empfänger hinten



Montage Sender hinten

Die Türverkleidung wird komplett demontiert und die Verkleidungen der B - Säule werden losgenommen.

An oben skizzierter Stelle wird auf der Fahrerseite ein 8mm Loch in die Türverkleidung gebohrt, um dort das Zuleitungskabel durchzuführen.

Auf der Fahrerseite wird der Sender montiert.

Der Empfänger wird dann Beifahrerseitig laut Skizze eingebaut. Die Bohrung für den Empfänger muß $d=14\text{mm}$ sein.

Das Kabel wird in der Tür so entlang geführt, dass keine Beschädigungen durch den Fensterhebemechanismus oder durch die Türöffnermechanik entstehen können.

Die Leitungen werden dann weiter durch die Gummidurchführung zwischen Tür und Holm gelegt und hinter der B - Säule unten hinterm Schwellerteppich entlang zum Steuergerät unter dem Handschuhfach lang gelegt.

Das Kabel von der Fahrerseite wird unterhalb der Rücksitzbank unter dem Teppich lang geführt.

Am Steuergerät werden die Leitungen dann gemäß dem Farbcode in die entsprechenden Steckdosen am Steuergerät gesteckt.

Nachdem alles fertig montiert ist, kann das Steuergerät nun nach Inbetriebnahmeanleitung in Betrieb genommen werden.